






- 1— Лимо счетчика кадров/ 2—Заводная головы энтвора
  - 3 Входное окно дальномера.
  - 3 входное окно дальномера.
     4 Указатель шкалы расстояний и диафрагм
  - 5 Шкала расстояний.
- Б. Входное окно видоискателя пальномера
   7. Пусковая кнопка авто пуска.
- Рычаг завода автоспуска.
- 9 Штепсельное гнездо синхронизатора
- Гіередчяя гайка объектива
   Кольцо с шкалой диа-брагу.
- 12 Шкала глубин резкости.
- 13 Поводковое кольно.





#### КРАТКОЕ РУКОВОЛСТВО

Настоящее руководство содержит только краткое описание фотоаппарата ФЭЛ-2 и основные правила пользования им и не может служить руководством по фотоерафии.

Прежде, чем начать пользование фотоаппаратом, тщательно изучите порядок работы по данному описанию,

Небольшие расхождения между описанием и фотоаппаратом возможны вследствие технического развития констрикции.



# ОПИСАНИЕ ФОТОАППАРАТА,

Фотоаппарат ФЭД-2 предназначеи призводства самых разнообразных видов съемом к посообеи удолентворить высокие требования, предъваляемые к фотоаппарату квалифицированиями любителями, фоторепортерами и изучными работниками.

фотоаппарата ФЭД-2 позволяет получать при помощи увеличителя безукоризненные синмки формата 13×18 см и более.

Широкий диапазои скоростей затвора, светосильный объектив, синхронизатор, наличие автоспуска, диоптрийная наводка видонскателя, небольшой вес и малые габе риты аппарата делают его незаменимым спутником при прогулках, на отдыхе, в быту.

Легкость зарядки и разрядки, наличие дальномера, совмещенного с видоискателем, удобство работы с камерой делают фотоанпарат ФЭД-2 доступным даже малоопытному любителю. Одиовременность завода затвора и подачн пленки обес-

Одиовременность завода затвора и подачи пленки обеспечивает быструю подготовку фотоаппарата к съемке и исключает возможность ошибочной (повторной) съемки на заснятый кадр.

Разъемны корпус облетчает зарядку фотоаппарата пленкой, упрощает проверку подгонки к аппарату сменных объектнов, позволяет легко разряжать аппарат, не засняв подпостью Всю пленку.

Фотоаппарат работает на нормальной перфорированной кинопленке шириной 35 мм. Заряжается кассетой, вмещающей 1,6 м пленки. Каждый такой заряд дает возможность произвести 36 снимков.

Фотоаппарат ФЭД-2 комплектуется кассетой, автоматичем открывающейся при запирании крышки аппарата аамками. Фотоаппарат допускает также применение кассет других типов, основные размеры которых соответствуют ГОСТу на кассеторых

Дальномер аппарата механически связан с объективом, это обеспечняает точную фокусировку объективпри совмещении изображений в дальномере. Расположение дальномера в поле зрения видоискателя ускоряет и объечает процесс съемки, что сосбенно важно при фотографировании движущихся объектов, гарантирует точность фокусировки объектива и выбор границ кадар в момент съекки. Наличие механизма диоптрийной наводки, допусквающего реступнороку видоискателя дальномера плаврата по зрению фотографа в пределах ±2 дноптрни, значительно повышает точность работы дальномера.

Штатимы объективом для камеры ФЭД-2 является объектив с фокусимы расстоянием 5 см. Фотоаппарат комплектуется объективом «ИНДУСТАР-26%», который ввицчивается в объективное кольно камеры. Резьба кольно комеры Резьба кольно комеры Резьба собъективов, выпускаемых для фотоаппаратов типа. «ЗОРКИЙ».

Автоспуск, вмонтированный в фотоаппарат, позволяет фотографу участвовать в снимаемой сцене или фотографировать самого себя.

Имеющийся на камере указатель пленки освобождает фотолюбителя от необходимости запомниать тип и чувствительность пленки, заряженной в аппарат.

Фотоаппарат ФЭД-2 нмеет устройство для подключення ламп-вспышек многократного действия.

Механизм возврата пленки в кассету дает возможиость перезарядить аппарат другой кассетой с новым зарядом пленки, при обычном, не очень ярком освещении.

В нижней крышке фотоаппарата расположено штативное гнездо для установки аппарата на штативе и для закрепления его в футляре.

Коиструкция футляра позволяет производнть съемку с рук, не вынимая фотоаппарат из футляра.

#### П ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Размер иегатива 24×36 м

24×36 мм. иормальная перфорированная

Негативный материал

кинопленка шириной 35 мм. 1,6 м на 36 синмков.

Заряд кассеты Объектив

Анастигмат «Иидустар-26-м» с просветленной оптикой, относительное отверстие 1:2,8, фокусиое расстояние F=52,4 мм, в иеубирающейся оправе.

Пределы фокусировки Пальномер в неуоправошенся оправе.

от 1 м до ∞ (бесконечностн)
оптический, с базой 67 мм,
совмещенный с оптическим
видонскателем.
Штормый с выдержками: В

Затвор

(выдержка от руки); 1/30; 1/60; 1/125; 1/250; 1/500 сек. При заводе затвора одиовременио происходит подача плеики для очередиой съемки и перемещается на одио деление счетчик сиятых калров

Автоспуск Синхронизатор

механический иерсгулируемый, обеспечивает замыкание контактов в момент полного открытия кадрового окна фотоаппарата.

Штативное гиездо имеет стандартную резьбу 3/8". Габаритиме размеры фотоаппарата в футляре: 90×95×175.

Вес фотоаппарата в футляре, включая заряд пленки, около 950 гр.

# III. ОБРАЩЕНИЕ C ФОТОАППАРАТОМ

# 1. Как открыть и закрыть фотоаппарат.

Отстетиите кнопку и откройте крышку футляра. Вращением гайки на домышке футляра вывнитите штативный вият, удерживающий фотоаппарат. Свесобдив виит и взявшкеь, как показано на рис. 1, выньте фотоаппарат из футляра. При вынимании и вкладывании фотоаппарата не беритесь за оптические детали кажеры — пальцы вестра загразияют оптику, оставляя отпечатки на полированных поверхностях.



Рис. 1.



ис. 2.

Псвърнув аппарат, подиминте иоттем дужки замков и поверните их на пол-оборота до упора, как показано на рис. 2. Нажимая большими пальцами, сдвиньте задикою крышку (24), так чтобы ее край вышел из паза корпуса и сшимите ее (рис. 3). Открытая камера показана на рис. 4.

Кассета — «α» лежит в корпусе фотоаппарата свободно и дегко вынимается за головку.

Катушка — «б», для приема засиятой плеики, насажена иа пружинящей втулке и может быть снята за головку с заметным усилием.




Рис. 3.

Закрывается аппарат в обратном порядке.

Наложите задикою крышку аппарата возможию ближе к верхиему цитку, и, прижимая ее к корпусу, савните по пазам до упора в цитко. Поверинет дужки замово и опустите их в гиезав. При опускании дужек ие применяйте чрезмерных усняий, так как дужка замка может быть опуцена только при полностью закрытом замке.

Вложив фотоаппарат в футляр, обязательно завинтите до отказа штативный винт, чтобы предохранить фотоаппарат от выпадания из футляра. Перед закры-





Рис. 4.

званием футляра установите объектив на знак ∞ (бесконечность).

### 2. Кассета фотоаппарата и зарядка ее пленкой.

Кассета фотоаппарата ФЭД-2 состоит из трех частей: обоймы, гильзы и катушки.

Чтобы открыть и разобрать кассету, нажмите на высокую кнопку донышка гильзы и вращайте гильзу в обойме по ходу часовой стрелки до тех пор, пока боковые вырезы



PHc. 5.

цилиндров не совпадут. В этом положении гильза может быть вынута из обоймы (Рис. 5.).

Взявши катушку, как показано на рис. 6, вставьте конец пленки в щель катушки, и потяните ее слегка обратно. Пленка должна надежно закрепиться в катушке.

Намотайте пленку светочувствительным слоем к осн катушкн, вращая катушку протнв часовой стрелки.





Рис. 6.

Не удлотивйте витки путем затяжки пленки за свободный конец, при таком удлотиении намогим витки пленки сильно тругся друг о друга и образуют царапины на слое эмульсии. Правильно намотанияя пленка не должиа выступать за фланцы катушись.

Катушку с пленкой вставьте в гильму так, чтобы головка катушки вышла из отверстия в донышке (рис. 7). Гильзу с катушкой вставьте в обойму и закройте кассету поворотом гильм против хода часовой стрелки (держа кассету годовкой вправо) до защеськивания замка (рис. 8).




.Рис. 7.

Зарядку кассеты пленкой производите в полкой темноте или при свете, который допускается цветочувствительиостью пленки.
При завляке кассеты и вообие при объекте

При зарядке кассеты и вообще при обращении с пленкой старайтесь не прикасаться пальшами к эмульсиоиному слою и даже к обратиой стороне пленки. Пленку следует брать только за перфорированиые края.

Для выработки правильных навыков в зарядке кассеты рекомендуем предварительно потренироваться на свету, используя засвеченную пленку.



PHC. 8.

# 3. Зарядка фотоаппарата.


Зарядку фотоаппарата пленкой можно производить при обычном, не очень ярком освещении следующим образом:

- Откройте фотоаппарат и выньте из него приемную катушку.
- 2. Вытащив из кассеты свободный конеп пленки на длииу не более 10 см., закрепите его на приемной катушке под пружнной (см. рыс. 9) так, чтобы первое перфорнрованное отверстие пленки стало чуть дальше выступа пружных на потявите пленку обратно— выступ пружных вайдет в

отверстие и удержит пленку. Нижний край пленки установите под прямым углом к оси катушки, вплотную к фланцу.

 Кассету вложите в аппарат таким образом, чтобы паз колодочки кассеты оделся на штифт, фиксирующий кассету в камере, и прорез кассеты был обращен в сторону задией стенки аппарата.

При этом одновременио приемную катушку оденьте на втулку, установив пленку так, чтобы зубья ведущего барабана вкодили в перфорации пленки (см. рис. 10), для чего, удерживая заводную головку затвора (2), повервите



Рнс. 9.




Рис. 10.

головку приемиой катушки по направлению намотки пленки.

- Закройте фотоаппарат. Прн повороте замка крышки кассета автоматически открывается, тем самым давая пленке свободно проходить через ее прорез, не царапая пленку.
- 5. Для подачи к катровому окиу исчасевченной пленки два раза заведите затвор, нажимая после каждого завода на спусковую кнопку (19). Головку завода затвора пужно вращать только по направлению стрелки, выгравированной на поверхности головки. При заводе затвора головку поворачивайте до отказа, но не прилагая чрезмерных усилый.

Если аппарат заряжен правильно, то при заводе затвора пленка должиа подаваться механизмом плавио и должна вращаться головка для обратной перемотки пленки (15).

- 6. Установите иоль шкалы лияба счетчика кадров (I) против значка-указателя (20) на верхней крышке аппарата. Лимс базван с заводной голокой треним. Для установки его на нулевое деление поверните его, нажимая на путовку воттем, против направления указанного стрелкой на заводной головке затвора.
- Подведите знак, обозначающий тип пленки, к числу чувствительности пленки согласно с данными пленки, заряженной Вами в аппарат.

Не горопитесь при зарядке фотоаппарата, не прилагайте чрезмерных усилий и строго соблодайте рекомендуемую последовательность приемов — это поможет Вам в расчайший срок выработать необходимые навыки и избавит от возможных ощибок.

Наиболее частые ошибки при зарядке фотоаппарата, которые могут вызвать задержку пленки и даже выход из строя механизма аппарата, следующие:

а) Кассета заряжена очень туго — пленка намогана на катушку кассети неплотно и выступает выше фланцев, или длина намоганной пленки больше 1,6 м. В этом случае катушка очень плотно сидит в кассете и пленка вытягнавется с заметным усилием. При заврядке выпарата такой кассетой перфорации пленки могут бить прораван зубьями ведушего барабана, и при заводе затвора пленка передвигаться не будет. Ошибка легко обнаруживается, так как при заводе затвора не поворачнвается головка обратной перемотки пленки и не слышно шороха, вызываемого движением пленки.

Перед зарядкой фотоаппарата, т. е. перед вкладыванием катушин и кассеты в гнезда камеры, затвор выключен (втулка выключателя (18) в нижнем положении).

В выключенном положенин зубчатый барабан, подающий пленку, отключен от механизма. При вращении заводной головки затвора пленка из кассеты будет вытятиваться усилием только одной приемной катушки.

В таком случае конец ее может быть вырави из-под пружины катушки и пленка подваться не будет. Если после этого поверотом втулки выключателя включать механизм и начать заводить затвор, то пленка будет проталживаться везущим барабаном в тнезо приемой катушки. Комец пленки, не закрепленный на катушке, упрется в стенку камеры и образует петлю. Петла пленки при последующих заводах затвора будет захвачена зубьями везущего барабана и начиет наматываться на барабан, в начиет изматываться на барабан, в таким барабан, в

Во всех случаях прорыв перфораций пленки зубьями ведущего барабана может произойти только при зарядке фотоаппарата, то есть при первых двух-трех заводах затвора, когда весущий барабан тинет пленку за срезанный ее конец и вся иагрузка падает на одии ряд пефорационных отверстий. Это обстоятельство еще раз подтвер ждает треболавие точного соблюдения правых зарядки.

При неудачной зарядке, вызвавшей прорыв перфораций, следует выпуть из аппарата катушку и кассету, отрезать конец пленик с прорваниями перфорациями, вытянуть из кассеты конец пленик дликой 10 см и повторить процесс зарядки в указаниом выше порядке.

### 4. Указатель пленки.

Указатель плеики — запоминающее устройство фотоаппарата — состоит из неподвижной шкалы чувствительностей в единицах ГОСТ и вращающегося диска с условимии обозиачениями типов пленки:



 цветиая плеика для дневного света.



 цветная пленка для искусственного света



черио-белая плеика.



Это устройство освобождает фотолюбителя от необходимости запоминать, какой пленкой заряжен фотоаппарат, и избавляет его от неизбежных ошибок.

Для установки указателя нажмите пальцем на выступ диска (21), как показано на рис. 11 и, поворачивая его, подведите знак пленки к штриху чувствительности.

Чувствительностям 32; 65; 130 единиц ГОСТ соответствуют штрихи без цифр.



Рис. 11.

#### 5. Объектив.

«ИНДУСТАР-26М» — светосильный объектив с просветленной оптикой в жесткой (неубирающейся) оправе, на которой расположены шкалы:

- а) расстояний,
- б) днафрагмы,
- в) глубин резкости.

Шклая расстояній (в) служит для установки объектива на реакость и для определения грании глубин реклочи-Число, находящееся против штрика — указателя (в), показанает расстояние выстрах от объекта съемки до плоскости пленки (практически до далей стенки вппарата). Установку объектива на резкость, есля известно расстояние до объекта съемки, производите поворачивая поводковое кольно (15) до совмещения пеобходимого числа с штрихом — указателем.

Если расстояние до объекта съемки неизвестно, то установку объектива на резкость производите с помощью дальномера.

Шкала днафрагмы служит для изменения светового диаметра объектива. Днафрагмирование объектива производите поворотом шкалы за кольцо (11), до совмещения штриха — числа, с точкой — указателем (4).

Шкала глубин резкости (12) расположена по обе стороны от штриха — указателя шкалы расстояний. Шкала состоит из двух рядов чисел, соответствующих шкале диафрагмы объектива (отверстию дивфрагмы 1:4 соответствуют штрихи без чискэ). При каждой установке объектива расстояние, отсинъваемое указателем по шкале расстояния, соответствует наивыешей реакости. Передоеты, находящиесь бинже или дальше, бузут изображаться все менее реако по мере их удаления от плоскости реакой наводки. Одиако в некоторых пределах это понижение реакости сще не сказавается заменто на качестве иники. Для нахождения этих пределов и служит шкала глубин реакости

При наводке объектива для съемки шкала глубии указавляет на шкале расстояний наименьшее и изибольшее расстояние от камеры, в пределах которых резкость изображения будет удовлетворительной для каждого выбранного при съемке значения диафрагмы.

Например, при наводже на 4 метра (см. рис. 12) при диафратъм 16 начало резкости — на расстоянии 2 м от камеры, колец — бескопечность, при диафратъм 5,6 начало резкости 3 м, колец — 6,2 м и т. д. При наводке на 7 м при диафратъм 5,6 начало резкости – 4,2 м, колец — 20 метров.

Таким образом основные свойства глубины резкости объектива видим на самой шкале глубини: с умещьшением отверстия диафратым и удалением плоскости наводки объектива глубина резкости увеличивлется и навоброт, с увеличением отверстия диафратым и прибимжением плоскости наводки глубина резкости уменьшется.



Рис. 12.

Шкала глубин резкости дает возможность выбрать необходимую установку диафрагмы и расстояния до плоскости наводки так, чтобы получить нужную глубину резкости при съемке.

Например, при съемках пейзажа с передним планом наводку на резкостъ можно заменить установкой объектива по шкале глубин резкости. Для этого штрих шкалы глубин резкости, соответствующий выбранной диафрагме, подводите к значку ∞ (бесконечность), второй штрих шкалы глубины покажет Вам, где может располагаться ближайший предмет переднего плана, чтобы он вышел на снимке резким.

На передней гайке оправы объектива (10) имеется присоединительная резьба для крепления стандартных светобильтоов с резьбой 40.5 × 0.5.

К фотоаппарату ФЭД-2 подходят все сменные объективы, выпускаемые к фотоаппаратам типа «ЗОРКИЙ».

При подборе сменных объективов (широкоугольный объектив, телеобъектив и др.) необходимо выбирать объективы с рабочими расстояниями, равными величиве рабочего расстояния штатного объектива, проставленной в паспотре фотовпиврать.

Однако следует учесть то обстоятельство, что всякая замена штатного объектива на другой связана с необходимостью последующей подъюстировки объектива в камере.

Сменные объективы заводом не изготовляются,

#### 6. Пользование дальномером.

Наводку на резмость при съемке производите следующим образом: наблюдав в окуляр (22) видоискателя — дальномера, отфокусируйте видоискатель поворотом рычажка дионтрийной наводки (14) по своему эрению, установия лучшую резмость изображения фотографируемого объекта.



Рис. 13.

В случаях больших отклонений глаза от нормы, пользуйтесь при съемке очками.

Посредине наблюдаемого в видоискатель поля будет виден кружок, отличающийся по цвету от общего фона.

В этом кружке наблюдаемый объект виден в двойном наображении (рис. 13). Вращением объектива за поводковое кольно (13) совместите оба взображения объекта. В этом случае объектив будет точно установлен на рассторание до выбранного для съемки объекта и даст резкое изображение объекта на ллеки». Старайтесь, чтобы наводка производилась приблизительно в средней трети светлого поля, но не вблизи правого и левого краев. Кроме того для наводки выбирайте объекты, имеющие резкие очертания.

Вмоитированный в дальномер видоискатель рассчитан на штатный объектив с фокусным расстоянием 5 см.

При пользовании сменлыми объективами наводка на реакость обеспечнвается дальномером фотоаппарата, а выбор гранни кадра производится при помощи сменных видоискателей, укрепляемых в клемие (23) на щитке фотоаппарата.

### 7. Установка выдержек затвора.

Шкала выдержек затвора выгравировням на головке выдержек, вкоматически, двавемых затвором в долзя секунды 1/30; 1/60; 1/125; 1/250; 1/500. Установка головки на букву «В» служит для получения длятельных невятомитических выдержек — при нажатии на слусковую кноп-ку затвор открывается и остается открытым до момента освобождения кнопки.

Для установки необходимой выдержки приподнимите головку выдержек, поверните ее до совмещения необходимого деления шкалы с указателем (17) и опустите на свое место. При легком поворачивании головка не должна смещаться с установлениюто положения:

Установку выдержек можно производить как при заведенном, так и при спущенном затворе.

#### 8. Автоспуск.

Автоспуск позволяет фотографу участвовать в сиимаемой группе или фотографировать самого себя. При съемках с автоспуском фотовпарат устанавливается на штативе, производится наводка на резкость, заводится затвор и на автостуск.

Для завода автоспуска его рычаг (8) повериите против хода часовой стрелки из инжиего положения в верхиее. Затем в нужный может нажинте на пусковую колоку автоспуска (7) и займите заранее измечениое для себя место. Спуск затвора произойдет через 9—15 сек. после включения автоспуска.

Завод затвора возможен как при спущениом, так и при заведенном автоспуске. Чтобы не портить пружину автоспуска, не следует держать его без надобности в заведениом состоянии.



#### 9. Синхронизатор затвора.

При неблагоприятных условиях съемки может возникнуть потребность в непользования мощимх инсточников света — ламп-вельшек. Затвор фотовпларата снябжен синхронизатором, связывающим можети тельшики лампы с работой затвора. Снихронизатор рассчитая на применение ламп-ельшиек садоразового и многократого действия, время инерции воторых находится в пределах С 1—1 миллисекума. Лаблая-вельшим присосривляется к штеп-



Рис. 14.

сельному тиезду аппарата (9) специальным проволником с наконечником (рис. 14). Осветитель замины-венийки обычно крепится специальной планкой к штативной гайке фотовпирата или устанавливается в клемму фотовпирата (рис. 14). Спикронизото фотовпирата ФЭД-2 имеет блокировочное устройство, разрывающее электрическую цень во время завода затовора.

Съемка с лампами-вспышками возможна только при выдержке 1/30 сек, так как только при

этой выдержке происходит полное открытие кадрового окна фотоаппарата.

Фотографирование с лампамивспышками производите в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к лампам.



## 10. Фотографирование фотоаппаратом ФЭД-2

Для избежания ошибок при фотографировании соблюдайте всегда определенный порядок работы. При съемках фотоаппаратом ФЭД-2 рекомендуется следующая последовательность приемов:

 Откройте футляр, снимите с объектива крышку.
 При необходимости ввинтите светофильтр и оденьте бленду. При применении ламп-вспышек присоедините



Рис. 15.

лампу к аппарату, проверьте плотиость соединеиия иаконечника со штепсельным гиездом фотоаппарата.

2. Наблюдая в окуляр видоискателя-дальномера, выберите место съемки, необходимое для желательного размещения изображения в кадре. Поворачивая рычажок диоптрийной наводки, получите необходимую резкость изображения в видоискателе.

Наведите объектив на резкость.



Рис. 16.

- 3. В зависимости от необходимой глубины резкости установите дивфрагму. При применении ламп-испышем значение диафрагмы выбирается в зависимости от расстояния до объекта съемки и чувствительности пленки по инструкциям, прилагаемым к лампам-вельшими.
- Поворотом головки завода заведите затвор фотоаппарата.
- В зависимости от чувствительности пленки, характера сиимаемого сюжета и его освещениости, установ-

ленной диафрагмы и светофильтра определите время вы-

- Установите головку выдержки затвора на необходимую выдержку.
  - В случае использования автоспуска взведите его. 7. Наведите фотоаппарат на снимаемый объект, про-
- верьте наводку на резкость, выберите нужный момент и плавио, без рывка, нажмите на спусковую кнопку затвора или пусковую кнопку автоспуска.
- В случае съемок при вертикальном положении фотоаппарата следите, чтобы в момент съемки крышка футляра не прикрывала объектив.

Помните основное, от чего зависит успех съемки:

 а) Безусловио устойчивое положение фотоаппарата в момент спуска затвора.

 Правильный выбор величины диафрагмы и продолжительности выдержки.



При съемке с рук не злоупотребляйте диафрагмированием, фотографируйте только за коротких выдержках от 1/60 ск. Изучите виимательно рисунки 15, 16 и 17 с правидыванием положением аппарат рук при съемках. В момент спуска затвора прижимайте фотовпират к голове и задерживайте дыхание. При съемках от штатива, особеню при длитель-

ных выдержках, пользуйтесь гибким тросиком, который завинчивается в резьбовое отверстие спусковой киопки. Очень часто малейшее незаметие сотрисение аппара при спуске затвора является причиной получения иерезких истативов.

Наилучший способ избежания ошибок при выборе выдержек — это применение фотоэкспонометров или таблиц для определения экспозиций.

Для иакопления опыта записывайте условия съемки и полученные при проявлении пленки результаты. Сопостав-



Рис. 17.

ляя записи, фотолюбитель очень скоро сумеет ориентироваться в самых разнообразных условиях фотографирования.

Так как целью настоящего руководства является только кратисе описание аппарата ФЛД 2 и указание основных правил пользования им, то по общим вопросам фотографии: описанию свойств фотообъективов, фотографических материалов, развым видам фотосъемки, вопросам провъления пленки и печатавия снижою, а также по специальным способам применения фотовпарата (крупномасштабия съемка, репродущирование) отсылаем к специальной литературе.

Краткий перечень книг, освещающих перечислениые выше вопросы и изданных за последнее время, указан в конце руководства.

#### 11. Разрядка фотоаппарата.

При фотографировании пленка вытягивается из кассеты и наматывается на приемную катушку.

Чтобы перезарядить фотоаппарат, пленка должна быть перемотана обратио в кассету.

Для перемотки пленки выключите механизм затвора, для чего нажмите большим пальцем правой руки на рифленный край втулки выключателя (18) вика и поперните втулку по направлению к букве «П» (перемотка), при этом втулка выключателя должна оптститься.

При перемотке пленки объектив должен быть закрыт крышкой.




Рис. 18.

Подинмите вверх головку для перемотки пленки (15) и вращайте ее по направлению стрелки, выгравированной на ее торце (рис. 18).

Окончание перемотки определится по усилню, которое потребуется приложить для выдергивания пленки из приемной катушки.

Откройте фотоаппарат, как было указано ранее, и выньте кассету.

втулку выключателя механизма (18) поверните в исходное положение, по направлению стрелки к букве «С» (съем-

ка), до упора (втулка должна стать в верхнее положение) и заведите затвор, после чего аппарат может быть заряжен вновь.

Для разрядки кассеты нажынте пальцем на высокую кнопку допышка гильзы в вращайте гильзу по ходу часовой стрелки до тех пор, пока оба прореза в цилицрах не станут друг против друга. В этом положении можно вынуть гильзу с катушкой из обойым.

Заснятой пленкой заряжается проявочный бачок.

Совершенно недопустимо производить разрядку кассеты выгягиванием пленки из запертой кассеты, так как при этом на поверхность пленки будут нанесены грубые царапины.

Разрядку кассеты производите в полной темноте нли при свете, который допускается цветочувствительностью пленки.



## IV. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С

Правильное обращение с фотоаппаратом сводится к безусловному соблюдению настоящего руководства, а тэкже к предохранению аппарата от загрязнений и механических повреждений в процессе работы, переноски и хованения.

Не вынимайте без надобности фотоаппарат из футляра. Футляр защищает фотоаппарат от механических повреждений, ударов, дватений на стенки и предохраняет от пыли. Пыль, проникая в камеру, приводит к появлению цараппи на пленке и вызывает преждевременный износ механизма.

При выниманни аппарата из футляра не следует захватывать и тянуть его за щиток, закрывающий дальномер, или за головки управления.

Вынимая фотоаппарат, беритесь за нижний край оправы объектива (см. рис. 1), не применяйте чрезмерных усилий, — если штативный винт не вывинчен полностью, можно дефомировать камеру,

Старайтесь не касаться пальцыми смотровых окол выдопскателя-дальномера. Особенно тщательно оберетайте от загрязнения и запывлявлия линам фотособъектива. Необходимо поминть, что каждая чистка отники в доманники условиях — ТО возможность навесения израпяни, а пеская царанина, как и пылинка на линаах объектива, расенвает свет и создает общую засенку всето истатива и, понижая контрастность изображения, действует противоположно просестаению. Объектив аппарата в нерабочее время держите всегда закрытым крышкой. Если при проекционной печати применяете объектив из фотоаниарата, не оставляйте объектив в увеличителе — он быстро запылител. Сразу же по оконуамии работы завинивайте его в камеру.

При ввинчивании объектива в камеру и при вывинчивании объектив за поводковое колько (13). Совершенно недопуствимо вращайть объектив за кольцо диафрагмы (16). При заввичивании объектива в камеру аппарата устаналивайте его оправу на 1 м во шкале расстояний. Такая установка объегчает завичивавние и, связос главное, предохраняет дальномер от возможной разрегулировки. Не торопитесь при вывичивании объектива в камеру — перекашивая оправу при ввинчивании можно заклинить выдвижной втулкой оправы кулачом дальномера, что приведет к разрегулиромся дальномоера, что приведет к разрегулиромся дальномоера, что приведет к разрегулиромся дальномоера, что приведет к разрегулиромся дальномоера ила даже к порек содовой резобы



оправы. Объектив должен завинчиваться в камеру совершенно свободию. Некоторое небольшое усилие следует приложить только для окончательной загажии реазбы, для предохранения объектива от самопроизвольного отвинчивания при наводке на резмость

Оберегайте фотоаппарат от влаги и не держите его в сыром помещении. Сырость вызывает коррозию металлических деталей, неблагоприятно сказывается на просветляющей пленке объектива и приводит к появлению налетов на оптике.

Не подвертайте аппарат режим изменениям температуры. На съвъном морозе храните его под павлото и вышимайте только, для съемии. При внесении жолоцито фотоаппарата в теплое помещение не открывайте футзар во избежание запотевания, тем более не следует протирать отнику или искусствению подогрежать аппарат. Оставьте фотоаппарат в закрытом футляре и дайте ему прогреться до температуры помещения.

Не носите запасные кассеты в карманах незавернутыми в бумагу — пыль забьется в кассеты и будет царапать пленку.

Не трогайте пальцами виутренние детали механизма, особенно цитки, закрывающие края шторок. При и осторожном обращении может произойти заклинивание шторок краем щитка и затвор выйдет из стооя.

При фотографировании со штативной столовки не наклочайте фотовпарат, не ослабия предварительно зажим шаринра. В этом случае крепление штативного гнезда камеры будет испытывать чрезмерную нагруаку, что может нарушить крепление гнезда и даже деформировать крышку аппарата. даже деформировать крышку аппарата. положения



камеры делайте при полном освобождении шариира и только после установки фиксируйте положение заживным винтом шариира. Если устанавливает на штатива аппарат, то на винт штатива одевайте картовиую прокладку — она предохранит нижнюю крышку аппарата от царапни.

Не производите разборку камеры и объектива в любительских условиях. Неумелая разборка без специальных инструментов и приспособлений обычно приводит к порче фотоаппавата.

Большое значение для сохранности оптических деталей аппарата имеет правильная чистка их от загрязнений и накапливающейся пыли.

Не применяйте для протирки оптики носовые платки, замшу и т. п.— пыль, приставшая к ним, легко царапает поверхности стекол и лииз.

Перед чисткой оптики прежде всего сдуйте пыль струей воздуж из рениновой групи или удалите се чистой мигкой беличьей или корькогой жистью — твердые пылийки при постаждущей протприе царавног линаы. Кисточка для смаживания пыли должна бать предварительно обезжирева, т. е. пцительно промыта петролейным эфиром (фракции легкото бензина, оттоивемые при 40—70°С, толусолом или другим каким-либо чистым растворителем и затем просущена. Обежкренной кистью безусловие ислыя проводить по руке или применять се для очистки оправ и других частей фотопапарата. Пыль, приставиру к волосу кисточки, удаляйте постукнявнием ее рукоятки о край столь. Чистку оптических поверхиостей от пятеи грязи и жира, оставшихся после удаления, лучше всего делайте смесью 90% пегролейного эфира и 10% чистого спирта, при помощи чистой гигроскопической вата или хорошо выстиранной магкой полотивной тряпочки. Применение растворов щелочей и кислот совершенно педопустико.

Чистка должна производиться так, чтобы исключить соприкосновение рук с ватой для чистки и с поверхностями самих деталей. Даже незначительное загрязнение ваты жиром, всегда имеющимся на коже рук, затрудияет чистку-

Тряночку или вату слегка уклажинте указанной смесвом или чисткам синрую и прогирайте очищаемую линзу
круговам движением от центра к краю. При чистке ватой
небольной ее ключок плотно наматывайте на тонкий засотренный конец деревянной или алюминиевой палочки, заменяя этот тамион после каждого протирания линза, до полного удамения загразнений. Вата наматывается на палочку без покощи пальцев, вращением палочки,
прижатой к накому-либо протертому эфиром предмету.
Обильное смачивание тряночки или ваты недопустимо —
залишки жидкости, стекая при измине ва лину, будут
оставлять после высыкании круговые затеки грязи. Кисть
после чистки храните завернуютой в чистую папиросную бумагу в закрытой стеклянной банке, совместно с ватой или
тряночкой, применяемом Для чистки.

#### V. О ПУЗЫРЯХ В СТЕКЛЕ ЛИНЗ ОБЪЕКТИВА.

Специальные сорта оптического стекла, применяемые во всех сложных оптических приборах, особенно в фото-

объективах, включают мелкие пузырьки, которые образуются в стекле в процессе его варки.

Пузырьки, встречающиеся в стекле линз объектива, как на качестве получаемых снимков, так и на светосиле объектива не сказываются.

Существующее у некоторых фотолюбителей представление о том, что изображение пузырьков получается иа иегативах, совершенно пе соответствует действительпости.

Исходя из изложенного, претеизии потребителей на наличне пузырьков в лиизах объектива не принимаются.

#### VI. ГАРАНТИИ.

Конструкция фотоаппарата и его изготовление обеспечивают долголетний срок нормальной эксплуатации. Скрытые неисправности, обнаруженные покупателем в течение одного года со дия продажи фотоаппарата магазиюм, устраняются изготовителем бесплатью.

При отправке исисправного фотоаппарата изготовителю, к иему обязательно должен быть прыложен паспорт с отметкой магазина о времени его продажи и перечень замеченных недостатков.

Претензии на фотоаппараты, подвергшиеся разборке, ие принимаются.

Аппараты высылаются изготовителю в полиом комплекте. Комплектность указана в паспорте фотоаппарата Для лучшего обслуживания потребителей изготовителем организована сеть гарантийных мастерских в следующих городах:

| M.yr | ощих городал | s.                 |                 |  |
|------|--------------|--------------------|-----------------|--|
| 1.   | Москва       | 13. Одесса         | 25. Краснодар   |  |
| 2.   | Ленииград    | 14. Хабаровск      | 26. Сталинград  |  |
| 3.   | Киев         | 15. Свердловск     | 27. Стаинслав   |  |
| 4.   | Минск        | 16. Пятигорск      | 25. Пермь       |  |
| 5    | Рига         | 17. Куйбышев       | 29. Ташкент     |  |
| 6.   | Таллии       | 18. Сочи           | 30. Тбилиси     |  |
| 7.   | Каунас       | 19. Львов          | 31. Баку        |  |
| 8.   | Вильиюс      | 20. Қазань         | 32. Ашхабад     |  |
| 9.   | Ереван       | 21. Иркутск        | 33. Тула        |  |
| 10.  | Кишинев      | 22. Днепропетровск | 34. Воронеж     |  |
| 11.  | Ростов       | 23. Саратов        | 35. Новосибирск |  |
| 12.  | Харьков      | 24. Пенза          | 36. Челябинск.  |  |

Точный адрес гарантийной мастерской можио получить по месту покупки фотоаппарата.

#### СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

Веденев А. Н.— Фотосъемка пленочной камерой, изд. «Искусство». 1954 г.

Гусев А.— Спутинк фотолюбителя, изд. «Московская правла». 1954 г.

Каценеленбоген Э.— Свойства и применение фотографических материалов, Госкиноиздат, 1950 г.

Лапаури А. А.— Фотографическая оптика, изд. «Искусство», 1955 г.

Микулии В.— Фотография в 25 уроках, изд. «Искус-

ство», 1955 г. Соловей И. М.— Спутинк фотолюбителя, 2-е доп. изд.

Госиздат. тех. литературы, 1951 г. Яштолд-Говорко В. А.— Мелкозеринстое проявление. Серия «Библиотека фотолюбителя», изд. «Искусство», Москва. 1955—1957 г.

Иофис Е. А.— практическое пособие по фотографии, издательство «Искусство», 1953 г.

издательство «Искусство», 1953 г.

Дмоховский В. В.— Применение светофильтров в натурной съемке. Издательство «Искусство», 1956 г.

«Краткий фотографический словарь» под ред. Лапаури А. А. и Шеберстова В. И. Издательство «Искусство», 1956 г.

Литература не высылается.

### СОДЕРЖАНИЕ


|  | Стр |
|--|-----|
| I. Описание фотоаппарата                                     |     |
| II. Техническая характеристика                               | - ( |
| III. Обращение с фотоаппаратом                               |     |
| <ol> <li>Как открыть и закрыть фотоаппарат</li> </ol>        | 7   |
| 2. Кассета фотоаппарата и зарядка ее                         |     |
| пленкой  | 10  |
| 3. Зарядка фотоаппарата                                      | 14  |
| <ol> <li>Указатель плеики</li></ol>                          | 19  |
| 5. Объектив  | 21  |
| <ol><li>Пользование дальномером</li></ol>                    | 24  |
| 7. Установка выдержек затвора                                | 26  |
| 8. Автоспуск   | 27  |
| <ol><li>Синхронизатор затвора</li></ol>                      | 28  |
| <ol> <li>Фотографирование фотоаппаратом ФЭД-2</li> </ol>     | 29  |
| 11. Разрядка фотоаппарата                                    |     |
| <ol> <li>Общие правила обращения с фотоанпаратом.</li> </ol> | 37  |
| V. О пузырях в стекле линз объектива                         | 41  |
| VI. Гарантин   | 45  |
| II. Список рекомендованиой литературы                        | 44  |

#### для заметок

#### для заметок

15473 B-97.





14 — Рычажок диоптрийной наводки. 15 - Головка перемотки пленки.

16 - Головка выдержек затвора

17 — Указатель вылержек.

18 - Втулка выключателя, 19 - Спусковая кнопка,

20 — Указатель счетчика кадров.

21 — Указатель типа пленки.

22 — Окуляр вилоискателы дальномера 23 - К темма.

24 — задняя., крышка





# ПАСПОРТ ФОТОАППАРАТА ФЭД-2

#### ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

- 1. Негативный материал-кинопленка 35 мм.
- Размер кадра—24 x 36 мм.
- 3. Заряд кассеты-1,6 м. на 36 снимков.
- 4. Затвор камеры-шторный
- Выдержки затвора—В; 1/30; 1/60; 1/125; 1/250; 1/500 секунды.
   Объектив—ФЭЛ (анастигмат \_Индустар-26 м\*)
- Оптика объектива просветлена. 7. Фокусное расстояние F=52.4 мм.
- 8. Относительное отверстие 1:2,8.
  - Разрешающая способность фотоаппарата:
     а) в центральной части поля 30 лин/мм.
  - б) на краю поля 14 лин/мм.
- 10. Вес фотоаппарата с футляром-900 г.

11. Камера № <u>1158880</u> 12,06ъсктив № <u>12836</u>46 (н-6)

Фотоаппарат проверен и полностью соответствует техническим условиям.

Мастер \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Контролер ОТК \_\_\_\_\_\_

\_\_196 / г.

八四

| В КОМПЛЕКТ ФОТОАППАРАТА ФЭ́Д-2<br>в х о д и т  |
|--|
| 1. Фотокамера 1 шт.  |
| 2. Фотообъектив И-26 м 1 шт.   |
| 3. Кассета двухкорпусная метал-<br>лическая 1 шт.  |
| 4. Приемная катушка камеры . 1 шт.   |
| 5. Защитная крышка объектива. 1 шт.  |
| 6. Футляр с наплечным ремнем и штативной гайкой 1 шт.  |
| 7. Краткое руководство 1 шт.   |
| 8. Паспорт 1 шт.   |
| ОТМЕТКА МАГАЗИНА<br>О ПРОДАЖЕ<br>При вскрытии комплект полностью<br>соответствовал паспорту. |
| Штамп<br>магазина (подпись)  |
| 19 г.  |
| 3. 123 03180   |

### ПАСПОРТ

ФОТООБЪЕКТИВА И-26М № 1283646